

Prodotto : Cerniera take off funzione dummy in ottone nichelato mat H54T01 galletto

Codice : SWCHNG54T01005

Peso : 0 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 4 x 4 x 10 cm

DESCRIZIONE

Cerniera take off funzione dummy, modello **H54T**, realizzata in ottone nichelato. Viti in acciaio inox M6.

Set comprensivo di sottorosetta antisdrucchiolo, viti in acciaio inox e materiale di fissaggio.

Le cerniere **ARCA** sono tutte completamente intercambiabili con qualsiasi modello dei nostri sedili wc.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

se in fase d'installazione si dovessero verificare difficoltà nell'avvitamento, non sforzare, ma svitare e ricominciare il procedimento per permettere alla cerniera di assemblarsi correttamente.

Prodotto : Cerniera take off funzione dummy in ottone nichelato mat H54T02 vario speed

Codice : SWCHNG54T02005

Peso : 0 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 4 x 4 x 10 cm

DESCRIZIONE

Cerniera take off funzione dummy, modello **H54T**, realizzata in ottone nichelato. Viti in acciaio inox M6.

Set comprensivo di sottorosetta antisdrucchiolo, viti in acciaio inox e materiale di fissaggio.

Le cerniere **ARCA** sono tutte completamente intercambiabili con qualsiasi modello dei nostri sedili wc.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

se in fase d'installazione si dovessero verificare difficoltà nell'avvitamento, non sforzare, ma svitare e ricominciare il procedimento per permettere alla cerniera di assemblarsi correttamente.

Prodotto : Cerniera take off funzione dummy in ottone nichelato mat H54T03
professionale

Codice : SWCHNG54T03005

Peso : 0 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 4 x 4 x 10 cm

DESCRIZIONE

Cerniera take off funzione dummy, modello **H54T**, realizzata in ottone nichelato. Viti in acciaio inox M6.

Set comprensivo di sottorosetta antisdrucchiolo, viti in acciaio inox e materiale di fissaggio.

Le cerniere **ARCA** sono tutte completamente intercambiabili con qualsiasi modello dei nostri sedili wc.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

se in fase d'installazione si dovessero verificare difficoltà nell'avvitamento, non sforzare, ma svitare e ricominciare il procedimento per permettere alla cerniera di assemblarsi correttamente.

Prodotto : Cerniera take off funzione dummy in ottone nichelato mat H54T04 professionale galletto

Codice : SWCHNG54T04005

Peso : 0 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 4 x 4 x 10 cm

DESCRIZIONE

Cerniera take off funzione dummy, modello **H54T**, realizzata in ottone nichelato. Viti in acciaio inox M6.

Set comprensivo di sottorosetta antisdrucchiolo, viti in acciaio inox e materiale di fissaggio.

Le cerniere **ARCA** sono tutte completamente intercambiabili con qualsiasi modello dei nostri sedili wc.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

se in fase d'installazione si dovessero verificare difficoltà nell'avvitamento, non sforzare, ma svitare e ricominciare il procedimento per permettere alla cerniera di assemblarsi correttamente.

Prodotto : Cerniera take off funzione dummy in ottone nichelato mat H54T05 top fixing

Codice : SWCHNG54T05005

Peso : 0 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 4 x 4 x 10 cm

DESCRIZIONE

Cerniera take off funzione dummy, modello **H54T**, realizzata in ottone nichelato. Viti in acciaio inox M6.

Set comprensivo di sottorosetta antisdrucchiolo, viti in acciaio inox e materiale di fissaggio.

Le cerniere **ARCA** sono tutte completamente intercambiabili con qualsiasi modello dei nostri sedili wc.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

se in fase d'installazione si dovessero verificare difficoltà nell'avvitamento, non sforzare, ma svitare e ricominciare il procedimento per permettere alla cerniera di assemblarsi correttamente.

Prodotto : Cerniera take off funzione dummy in ottone nichelato mat H54T06 tassello ad espansione

Codice : SWCHNG54T06005

Peso : 0 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 4 x 4 x 10 cm

DESCRIZIONE

Cerniera take off funzione dummy, modello **H54T**, realizzata in ottone nichelato. Viti in acciaio inox M6.

Set comprensivo di sottorosetta antisdrucchiolo, viti in acciaio inox e materiale di fissaggio.

Le cerniere **ARCA** sono tutte completamente intercambiabili con qualsiasi modello dei nostri sedili wc.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

se in fase d'installazione si dovessero verificare difficoltà nell'avvitamento, non sforzare, ma svitare e ricominciare il procedimento per permettere alla cerniera di assemblarsi correttamente.